Dell 27 zakrivljeni gejming monitor -S2721HGFA Uputstvo za korišćenje



- NAPOMENA: NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
- △ OPREZ: OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
- ▲ UPOZORENJE: UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorsko pravo © 2023 Dell Inc. ili njene zavisne kompanije. Sva prava zadržana. Dell, EMC i drugi žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih zavisnih kompanija.. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2023 – 04

Rev. A00

Sadržaj

Bezbednosna uputstva5
O vašem monitoru6
Sadržaj paketa
Funkcije proizvoda8
Identifikacija delova i kontrola
Pogled spreda
Pogled sa zadnje strane
Pogled odozdo
Specifikacije Monitora
Specifikacije rezolucije
Unapred podešeni režimi prikaza
Električne specifikacije
Fizičke karakteristike
Ekološke karakteristike
Dodele pinova
Plug-and-Play
Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela 20
Ergonomija
Rukovanje i pomeranje ekrana
Smernice za održavanje
Čišćenje vašeg monitora
Podešavanje monitora
Povezivanje postolja
Upotreba nagiba i podešavanja visine
Povezivanje monitora
Slaganje kablova
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono) 31
Uklanjanje postolja monitora
Montiranje na zid (opciono)
Dell

Upotreba monitora
Uključivanje monitora
Korišćenje kontrole putem džojstika
Upotreba kontrola na zadnjem panelu
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)
Pristupanje sistemu menija
Poruke upozorenja prikaza na ekranu
Zaključavanje dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu
Podešavanje maksimalne rezolucije
Rešavanje problema
Samostalni test
Ugrađena dijagnostika
Najčešći problemi
Problemi specifični za proizvod
Dodatak
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije58
Kontaktiranje s kompanijom Dell
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu:

Dell

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice da biste zaštitili svoj monitor od potencijalnog oštećenja i da biste osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije napomenuto, svaki postupak u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor.

- NAPOMENA: Pre korišćenja monitora, pročitajte informacije o bezbednosti koje su isporučene uz vaš monitor i odštampane na proizvodu. Držite dokumentaciju na bezbednom mestu radi buduće upotrebe.
- ▲ UPOZORENJE: Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.
- UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekat slušanja zvuka pri visokoj jačini tona putem slušalica (na monitoru koji ih podržava) može da prouzrokuje oštećenje sluha.
 - Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime. Ekran je lomljiv i može se oštetiti ako ga ispustite ili udarite oštrim predmetom.
 - Uverite se da je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad sa AC strujom koja se koristi na vašoj lokaciji.
 - Držite monitor na sobnoj temperaturi. Okruženje koje je previše toplo ili hladno može da ima negativan efekat na tečne kristale ekrana.
 - Povežite kabl za napajanje iz monitora sa zidnom utičnicom koja je pristupačna i nalazi se u blizini. Pogledajte Connecting your monitor (Povezivanje monitora).
 - Ne stavljajte monitor na vlažnu površinu ili u blizini vode.
 - Ne izlažite monitor uslovima oštrih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljažnik automobila.
 - · Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg perioda.
 - Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.
 - Pažljivo pročitajte ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduću upotrebu. Sledite sva upozorenja i uputstva naznačena na proizvodu.
 - Određeni monitori se mogu montirati na zid korišćenjem VESA kompleta za montiranje koji se posebno prodaje. Obavezno koristite pravilne VESA specifikacije kao što je pomenuto u odeljku montiranja na zid Korisničkog vodiča.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte dokument Bezbednosnih, ekoloških i regulatornih informacija (SERI) koji je isporučen s vašim monitorom.



Dél

O vašem monitoru

Sadržaj paketa

Vaš monitor se isporučuje s komponentama prikazanim u tabeli u nastavku. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se kompaniji Dell. Za detaljnije informacije pogledajte **Kontaktiranje s kompanijom Dell**.



NAPOMENA: Neke komponente mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.



DEL

	HDMI kabl
	 Vodič za brzi početak Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije

(Dell

Funkcije proizvoda

Monitor **Dell S2721HGFA** ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), displej s tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje.. Funkcije monitora uključuju:

- Vidljivu površinu od 68,47 cm (27 inča) (izmereno po dijagonali), rezoluciju od 1920 x 1080 (16:9) i podršku za niže rezolucije na punom ekranu.
- · Opseg boja od 72% NTSC, CIE 1931 i 83% NTSC, CIE 1976.
- Mogućnost digitalnog povezivanja pomoću DisplayPort i HDMI konektora.
- · Mogućnosti podešavanja nagiba i visine.
- Uklonjivo postolje i otvori za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESA™) od 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- "Plug and play" mogućnost ako je vaš računar podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Funkcije za poboljšanje igranja kao što su Tajmer, Brojač broja slika u sekundi i Stabilizacija crne, pored unapređenih režima igranja kao što su Pucačke igre iz prvog lica, Višekorisnička onlajn borbena arena/Strategije u realnom vremenu, Sportovi ili Igre igranja uloga i tri dodatna režima igranja za personalizaciju vaših željenih opcija.
- · Zaključavanje tastera za napajanje i prikaza na ekranu.
- · Prorez za bezbednosnu bravu.
- · Bravica postolja.
- ≤ 0,3 W u Režimu pripravnosti.
- NVIDIA® G-SYNC® kompatibilna sertifikacija i tehnologija AMD FreeSync™ Premium smanjuje izobličenja grafike kao što su iskrzanost ekrana i kočenje za uglađenije i fluidnije iskustvo u igri.
- · Usluga Premium Panel Exchange (zamene monitora) za bezbrižno korišćenje.
- Optimizacija udobnosti pri gledanju pomoću ekrana bez treperenja i funkcije ComfortView koja umanjuje emisiju plavog svetla.
- UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView je dizajnirana tako da smanji količinu plavog svetla koje emituje monitor u cilju optimalne udobnosti pri gledanju.

DEL

Identifikacija delova i kontrola

Pogled spreda

Oznaka	Opis	Upotreba
1	LED indikator napajanja	Beli indikator koji kontinuirano svetli označava da je monitor uključen i normalno funkcioniše. Beli indikator koji treperi označava da je monitor u režimu pripravnosti.

DELL

Pogled sa zadnje strane



6



Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvori za montiranje (100 mm x 100 mm – iza prikačenog VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulatorna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Dugme za odvajanje postolja	Odvaja postolje od monitora.
4	Džojstik	Koristite ga za kontrolu menija prikaza na ekranu.
5	Funkcijski tasteri	Za više informacija pogledajte Upotreba monitora .
6	Bar kod, serijski broj i oznaka za servisiranje	Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate s kompanijom Dell radi tehničke podrške. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.
7	Otvor za provlačenje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.

Pogled odozdo



Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor za napajanje	Priključivanje kabla za napajanje (isporučuje se zajedno s monitorom).
2	Prorez za bezbednosnu bravu.	Osigurava monitor sigurnosnom bravom (posebno se prodaje).
3	Bravica postolja.	Za zaključavanje postolja na monitoru pomoću vijka M3 x 6 mm (vijak nije priložen).
4	HDMI port (HDMI 1)	Povezivanje vašeg računara pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
5	HDMI port (HDMI 2)	Povezivanje vašeg računara pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz monitor).
6	DisplayPort	Povezivanje vašeg računara pomoću DisplayPort kabla.
7	Port za slušalice	Povežite slušalice

(Dell

Specifikacije Monitora

Tip ekrana	Aktivna matrica – TFT LCD
Tip panela	VA
Odnos širina/visina	16:9
Dimenzije vidljive slike	·
Dijagonalno	684,70 mm (27 in.)
Aktivna površina	
Horizontalno	596,74 mm (23,49 in.)
Vertikalno	335,66 mm (13,21 in.)
Površina	200301,70 mm ² (310,30 in. ²)
Veličina piksela	0,3108 mm x 0,3108 mm
Broj piksela po inču (PPI)	81,59
Ugao gledanja	
Horizontalno	178° (tipično)
Vertikalno	178° (tipično)
Osvetljenost	350 cd/m² (tipično)
Odnos kontrasta	3000 prema 1 (tipično)
Zakrivljenost	Zakrivljenost 1500R
Premaz ekrana displeja	Zaštita od odsjaja prednjeg polarizatora (3H) tvrdi premaz
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED ivičnog osvetljenja
Vreme odziva (iz sive u sivu)	8 ms (Brzi režim) 6 ms (Super brzi režim) 4 ms (Ekstremni režim) 1 ms (MPRT režim) MAPOMENA: U ekstremnom režimu, mogu se pojaviti neznatni artefakti zbog funkcije overdrive-a radi većih brzina i kraćeg odziva. Koristite Super brzi/Brzi režim za optimalni doživljaj na ekranu i igrivost.
Dubina boje	16,7 miliona boja
Opseg boja*	72% NTSC, CIE 1931 i 83% NTSC, CIE 1976

Povezivanje	 1 x port DisplayPort 1.2 2 x port HDMI 1.4 1 x port = 0 k želice (kencluter od Z E mm) 	
ŎĿĿĿĿĹĿĿĿĿĿ		
Sirina ivice (od ivice monitora	do aktivne oblasti)	
Vrh	7,70 mm	
Levo/desno	7,70 mm	
Dno	20,80 mm	
Mogućnost podešavanja		
Postolje podesivo po visini	100 mm	
Nagib	od -5° do 21°	
Slaganje kablova	Da	
Kompatibilnost sa softverom	Jednostavno Uređivanje	
Dell Display Manager	i druge ključne funkcionalnosti	
Bezbednost	Otvor sigurnosne brave (brava kabla se posebno prodaje)	

* Samo u izvornoj rezoluciji panela, u okviru unapred podešene vrednosti Custom Mode (Prilagođenog režima).

Specifikacije rezolucije

Specifikacije rezolucije	HDMI	DisplayPort	
Maksimalna unapred podešena rezolucija	1920 x 1080 pri 144 MHz	1920 x 1080 pri 144 MHz	
Horizontalni opseg skeniranja	Od 30 kHz do 170 kHz		
Vertikalni raspon skeniranja	Od 48 Hz do 144 Hz		
Mogućnosti video prikaza (HDMI i DP alternativni režim)	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@120Hz		

DELL)

Unapred podešeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/ vertikalna)
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,322	-/+
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,175	-/-
VESA 640 x 480	37,5	75	31,5	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,317	40	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,004	65	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,029	78,75	+/+
MAC 1152 x 864	67,5	75	108	+/+
CVT 1280 x 800	49,7	59,81	83,5	+/+
VESA 1280 x 1024	64	60,02	108	+/+
VESA 1280 x 1024	80	75,02	135	+/+
VESA 1366 x 768	47,7	59,79	85,5	+/+
VEST 1680 x 1050	65,29	59,954	146,25	+/+
CVT 1920 x 1080	67,5	60	148,5	+/+
1920 x 1080	137,26	119,982	285,5	+/+
1920 x 1080	166,608	144	339,88	+/+

(Dell

Električne specifikacije

Ulazni video signali	 Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri impedansi od 100 oma
	 Podrška za ulazni signal DisplayPort/HDMI
Ulazni napon/frekvencija/struja	Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (maksimalno)
Udarna struja	120 V: 30 A (maks.)
	240 V: 60 A (maks.)
Potrošnja energije	0.3 W (Režim isključenosti) ¹
	0.3 W (Režim pripravnosti) ¹
	18.4 W (Režim uključenosti) ¹
	46 W (maksimum) ²
	18.76 W (P _{on}) ³
	59.11 kWh (TEC) ³

1 Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

2 Maksimalno podešavanje osvetljenosti i kontrasta.

3 P_{on}: Potrošnja energije u uključenom režimu izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i održava performanse u laboratoriji. Vaš proizvod može raditi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih podataka. U skladu s tim, kupac ne treba da se oslanja na takve podatke prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili na neki drugi način. Ne garantuje se tačnost niti potpunost takvih podataka, bilo izričito ili podrazumevano.

15

O vašem monitoru

Fizičke karakteristike

• Jedan DisplayPort
• Dva HDMI 1.4 porta
 Jedan port za slušalice
• HDMI 1,8 m kabl
493,2 mm (19,42 in.)
393,0 mm (15,50 in.)
608,4 mm (23,95 in.)
190,4 mm (7,49 in.)
364,1 mm (14,34 in.)
608,4 mm (23,95 in.)
96,30 mm (3,79 in.)
386,0 mm (15,20 in.)
337,0 mm (13,30 in.)
230,2 mm (9,06 in.)
190,4 mm (7,49 in.)
8,86 kg (19,53 lb)
5,6 kg (12,34 lb)
4,06 kg (8,95 lb)
1,54 kg (3,4 lb)



Ekološke karakteristike

Usaglašenost sa standardima			
• Usaglašen sa RoHS.			
• Ne sadrži BFR/PVC (ne računa	iući spoljne kablove)		
· Staklo bez arsena i bez žive, sar	no za panel.		
Temperatura			
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)		
Van rada	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)		
Vlažnost vazduha			
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)		
Van rada	Od 5% do 90% (nekondenzujuće)		
Nadmorska visina			
Radna	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)		
Van rada	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)		
Termalna disipacija	156,96 BTU/sat (maksimalna)		
	62,78 BTU/sat (Režim uključenosti)		

Dodele pinova

DisplayPort



Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla	Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	ML3(n)	11	GND
2	GND	12	MLO(p)
3	ML3(p)	13	CONFIG1
4	ML2(n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2(p)	16	GND
7	ML1(n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Detekcija priključivanja tokom rada
9	ML1(p)	19	Povratni
10	ML0(n)	20	DP_PWR

HDMI port



Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla	Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC uzemljenje
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	+5 V NAPAJANJE
9	TMDS DATA 0-	19	Detekcija priključivanja tokom rada
10	TMDS CLOCK+		

Plug-and-Play

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan s funkcijom "Plug and Play". Monitor računarskom sistemu automatski dostavlja svoje Extended Display Identification Data (EDID) (podatke o proširenom prikazu) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a ako želite možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte **Upotreba Monitora**.

Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost ekrana. Za više informacija o politici u vezi piksela LCD monitora pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na:

https://www.dell.com/pixelguidelines.



Ergonomija

OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.



∧ OPREZ: Rad s monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja radne stanice računara:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata/ruku/ leđa/ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg vremenskog perioda. preporučujemo sledeće:
 - Postavite ekran na udaljenost od približno 50 70 cm (20 28 inča) od očiju.
 - 2. Često trepćite da biste ovlažili oči ili ponovo ovlažite oči vodom tokom korišćenia monitora.
 - 3. Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
 - 4. Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
 - 5. Tokom pauza, uradite istezanja da biste umanjili napetost u predeli vrata, ruku, leđa i ramena.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i osvetljenosti.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zalobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene s obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanie.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.

DEL

 Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.



Rukovanje i pomeranje ekrana

Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- · Isključite sve kablove iz monitora.
- · Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.



• Kada podižete ili pomerate monitor ekran treba da bude okrenut od vas i pri tom ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenja.



· Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.

DEL

 Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.



Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

- △ OPREZ: Pročitajte sledeća Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.
- M UPOZORENJE: Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.

Za najbolji učinak pratite uputstva na listi u nastavku kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Koristite čistu krpu koja je neznatno pokvašena vodom da očistite sklop postolja, ekrana i kućišta vašeg Dell monitora. Ako je moguće, koristite maramice ili sredstvo za čišćenje ekrana koji su pogodni za čišćenje Dell monitora.
- Nakon što očistite površinu stola, uverite se da je površina potpuno suva i da na njoj nema vlage ili sredstva za čišćenje pre nego što na nju postavite svoj Dell monitor.
- OPREZ: Nemojte koristiti deterdžente niti druge hemikalije kao što su benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstava za čišćenje, alkohol ili komprimovani vazduh.
- OPREZ: Korišćenje sredstva za čišćenje može da dovede do promena u izgledu monitora, poput izbleđivanja boje, pojave mlečnog filma na ekranu, deformacije, neujednačene tamne nijanse i ljuštenja površine ekrana.
- UPOZORENJE: Nemojte direktno prskati sredstvo za čišćenje ili čak vodu na površinu monitora. Direktnim prskanjem tečnosti na ekran ona će pasti na dno ekrana i izazvati koroziju elektronike što će imati za posledicu



trajno oštećenje. Umesto toga, nanesite sredstvo ili vodu na materijal meke krpe.

- NAPOMENA: Oštećenje monitora prouzrokovano neodgovarajućim načinima čišćenja i upotrebom benzena, razređivača, amonijaka, abrazivnih sredstava za čišćenje, alkohola, komprimovanog vazduha, deterdženta bilo koje vrste, dovešće do oštećenja koje je izazvao kupac (CID). CID nije pokriveno standardnom Dell garancijom.
 - Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
 - Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
 - Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

Podešavanje monitora

Povezivanje postolja



- MAPOMENA: Nosač i osnova postolja su odvojeni od monitora kada se šalje iz fabrike.
- MAPOMENA: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Da biste montirali postolje monitora:

- 1. Poravnajte i postavite nosač na bazu postolja.
- 2. Otvorite ručicu vijka na dnu baze postolja i okrenite ga u smeru kretanja kazaliki na satu da biste fiksirali sklop postolja.
- 3. Zatvorite ručicu s vijkom.



DEL

4. Otvorite zaštitni poklopac na monitoru za pristup VESA prorezu na monitoru.



5. Povucite jezičke na nosaču u otvore na zadnjem poklopcu monitora i pritisnite sklop postolja nadole da biste ga fiksirali na mesto.



6. Držite nosač postolja i pažljivo podignite monitor, a zatim ga postavite na ravnu površinu.



- NAPOMENA: Čvrsto držite nosač prilikom podizanja monitora da biste izbegli slučajno oštećenje.
 - 7. Uklonite zaštitni pokrivač s monitora.





Upotreba nagiba i podešavanja visine

Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Kada je postolje povezano s monitorom, možete da nagnete ili okrećete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.



MAPOMENA: Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

Povezivanje monitora

▲ UPOZORENJE: Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva.

Da biste povezali monitor s računarom:

- 1. Isključite svoj računar.
- 2. Povežite vaš monitor s računarom pomoću DisplayPort ili HDMI .
- 3. Uključite monitor.
- **4.** Izaberite odgovarajući izvor ulaza s menija na ekranu monitora i zatim uključite računar.

Povezivanje HDMI kabla



Povezivanje DP kabla



DELL

Slaganje kablova



Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarom, (pogledajte Povezivanje monitora za povezivanje kablova), složite sve kablove kao što je gore prikazano.

Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)

Prorez za bezbednosnu bravu se nalazi sa strane monitora. (Pogledajte Prorez za bezbednosnu bravu)

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se kupuje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.





MAPOMENA: Slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.



Uklanjanje postolja monitora

- △ OPREZ: Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja nosača, obavezno postavite monitor na meku i čistu površinu.
- NAPOMENA: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Da biste uklonili postolje:

- 1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- **2.** Pritisnite i držite dugme za odvajanje postolja.
- **3.** Podignite postolje nagore i od monitora.





Montiranje na zid (opciono)



NAPOMENA: Koristite vijke M4 x 10 mm da biste povezali monitor na komplet za montiranje na zid.

Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni komplet za montiranje na zid.

- 1. Postavite monitor na meku krpu ili na jastuk i na ravnu, stabilnu površinu.
- 2. Uklonite postolje.
- Koristite Phillips krstasti odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac.
- **4.** Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
- **5.** Montirajte monitor na zid kao što je opisano u dokumentaciji koja je isporučena zajedno s kompletom za montiranje na zid.
- NAPOMENA: Predviđeno za korišćenje samo sa UL ili CSA ili GS navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti/ opterećenja od 16,4 kg (36,2 lb).

DEL

Upotreba monitora

Uključivanje monitora

Pritisnite dugme ullet da biste uključili monitor.



Korišćenje kontrole putem džojstika

Koristite kontrolu putem džojstika sa zadnje strane monitora da biste izvršili podešavanja prikaza na ekranu.



- 1. Pritisnite dugme džojstika da biste pokrenuli glavni meni prikaza na ekranu.
- 2. Pomerajte džojstik gore/dole/levo/desno za kretanje među opcijama.
- 3. Pritisnite dugme džojstika ponovo da biste potvrdili podešavanja i izašli.

Džojstik Opis

- Kada je meni prikaza na ekranu uključen, pritisnite dugme da biste potvrdili izbor ili sačuvali podešavanja.
- Kada je meni prikaza na ekranu isključen, pritisnite dugme da biste pokrenuli glavni meni prikaza na ekranu. Pogledajte Pristup sistemu menija.





- · Za dvosmernu navigaciju (levo i desno).
- Pomerite nadesno za ulazak u podmeni.
- Pomerite nalevo za izlazak iz podmenija.
- · Povećava (desno) ili smanjuje (levo) parametre izabrane stavke menija.



- · Za dvosmernu navigaciju (gore i dole).
- Prebacivanje između stavki menija.
- · Povećava (gore) ili smanjuje (dole) parametre izabrane stavke menija.

Upotreba kontrola na zadnjem panelu

Koristite dugmad za kontrolu na zadnjoj strani monitora da biste podesili vrednosti slike. Kada koristite ovu dugmad da promenite podešavanja; prikaz na ekranu prikazuje numeričke vrednosti svake karakteristike dok ih menjate.



Sledeća tabela opisuje dugmad na zadnjem panelu:

Dugm	ne na zadnjem panelu	Opis
1	E Menu (Meni)	Koristite ovo dugme Menu (Meni) da biste pokrenuli prikaz na ekranu (OSD) i izabrali meni prikaza na ekranu.
		Pogledajte Pristup sistemu menija .
2	×	Koristite ovo dugme da biste se vratili u glavni meni ili izašli iz glavnog menija OSD-a.
	Exit (Izlaz)	
3	•••	Koristite ovaj taster da biste izabrali s liste unapred podešenih režima boje.
	Taster prečice:	
	Preset Modes	
	(Unapred podešeni režimi)	



Dugme na zadnjem panelu	Opis
4	Za direktan pristup klizačima podešavanja za Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) .
Taster prečice:	
Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	
5	Za direktan pristup klizačima podešavanja za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast) .
Taster prečice:	
Brightness/Contrast	
(Osvetljenost/Kontrast)	

Kada pritisnite bilo koje od ovih dugmadi, statusna traka prikaza na ekranu se pojavljuje radi obaveštenja o trenutnim podešavanjima pojedinih funkcija prikaza na ekranu.

Dell 27 Gaming Monitor						
Preset Modes Standard	AMD FreeSync On	Response Time Fast	Dark Stabilizer 0			
			\$2721HGEA			



Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje sistemu menija

lkona	Meni i podmeniji	Opis					
G	Game (Igra)	Koristite ovaj meni z	a personalizaciju	vašeg doživljaj	a u igri.		
		Dell 27 Gaming Monitor					
			8 1 1				
		Game	Preset Modes Game Enhance Mode	 Standard Off 			
		Input Source			÷		
		Display			×		
		4 ≫ Audio	Dark Stabilizer Hue	▶ a			
		다 Personalize					
		II Others					
				\$275	21HGFA		
	Preset Modes	Dozvoljava vam da o	odaberete sa spi	ska unapred			
	(Unapred	podešenih režima za	a boju.				
	podešeni režimi)	eni režimi) 😡 Dell 27 Gamling Monitor					
		Came	Preset Modes	Standard			
		-∰• Brightness/Contrast					
		-E Input Source		MOBA/RTS	÷.		
		Display		RPG	×		
		E Menu					
		☆ Personalize					
		1 Others					
				*			
		. Standard (Stand	ardna). Podrozu				
		boie Ovo ie podraz	rumevani unanre	n nevalia poues nd nodešeni reži	aval ija m		
		• FPS (Pucačke jo	re iz prvog lica): Učitava pode	šavania		
		boje idealna za puc	ačke igre iz prvo	g lica (FPS).	loavanja		
		• MOBA/RTS (Viš	ekorisnička on	lajn borbena a	arena/		
		Strategije u realr	nom vremenu):	Účitava podeš	savanja		
		boje idealna za igre	, "Višekorisničke	onlajn borbene	arene" i		
		"Strategije u realno	om vremenu".				
		• RPG (Igre igranj	a uloga): Učitav	/a podešavanja	za		
		DOJU KOJA SU Idealna	a za igre igranja	uloga (RPG).			
		+ SPURIS (Sporte	DVIJ: Ucitava po rteko" igro	aesavanja za b	oju koja		
		su luealna za "Spo	i iske ligite.				



lkona	Meni i podmeniji	Opis
		 Game 1/Game 2/Game 3 (Igra 1/Igra 2/Igra 3): Omogućava vam da prilagodite podešavanja boje u skladu s potrebama vaših igara. ComfortView: Smanjuje nivo plavog svetla koje emituje ekran za prijatnije gledanje. UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do lične povrede kao što je digitalno naprezanje očiju, zamor očiju i oštećenje vida. Upotreba monitora tokom dužeg vremenskog perioda takođe može da prouzrokuje bolove u predelu vrata, ruku, leđa i ramena. Za više informacija pogledajte Ergonomija.
		 Warm (Toplo): Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda topliji s crvenom ili žutom nijansom. Cool (Hladno): Prikazuje boje na višoj temperaturi. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom. Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno izmenite podešavanja boje. Pomerajte da biste podesili vrednosti za Gain (Balans bele), Offset (Balans crne), Hue (Nijansa) i Saturation (Zasićenje) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.
	Game Enhance Mode (Režim poboljšanja igre)	 Podešava Režim Poboljšanja Igre na Isključeno, Tajmer, Broj slika u sekundi ili Poravnanje prikaza. Off (Isključeno): Odaberite da biste onemogućili funkcije u okviru Game Enhance Mode (Režima poboljšanja igre). Timer (Tajmer): Omogućava vam da onemogućite ili omogućite tajmer u gornjem levom uglu prikaza. Tajmer prikazuje vreme proteklo od početka igre. Izaberite opciju s liste vremenskog intervala da biste mogli da vidite preostalo vreme. Frame Rate (Broj slika u sekundi): Biranje opcije On (Uključeno) omogućava vam da prikažete trenutni broj slika u sekundi kada igrate igre. Što je veći broj, to kretanje izgleda više glatko. Display Alignment (Poravnanje prikaza): Aktiviranje ove funkcije može da obezbedi savršenu usaglašenost
	AMD FreeSync Premium	video sadržaja s više ekrana. Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju AMD FreeSync Premium.

Dell

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Response Time (Vreme odziva)	Omogućava vam da podesite Response Time (Vreme odziva) na Fast (Brzo) , Super Fast (Super brzo) , Extreme (Ekstremno) ili MPRT.
		Napomena: Za uključivanje funkcije MPRT brzina osvežavanja izvora treba da bude 120 Hz ili viša.
		Napomena: Kada je funkcija MPRT uključena, funkcija FreeSync će biti isključena. Funkcije MPRT i FreeSync ne mogu istovremeno biti uključene.
	Dark Stabilizer (Stabilizacija crne)	Ova funkcija poboljšava vidljivost u tamnim scenarijima igranja. Što je viša vrednost (od 0 do 3), to je bolja vidljivost u tamnim oblastima prikazane slike.
	Hue (Nijansa)	Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje tona kože.
		Koristite džojstik da biste podesili nijansu u rasponu od 0 do 100.
		Pomerite džojstik nagore da biste povećali zelenu senku slike videa.
		Pomerite džojstik nadole da biste povećali ljubičastu senku slike videa.
		NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režim FPS , RTS , RPG , SPORTS .
	Saturation	Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike videa.
	(Zasićenje)	Koristite džojstik da biste podesili zasićenje u rasponu od 0 do 100.
		Pomerite džojstik nagore da biste povećali živopisni izgled slike video zapisa.
		Pomerite džojstik nadole da biste povećali monohromatski izgled slike video zapisa.
		NAPOMENA: Podešavanje zasićenja je dostupno samo za režim FPS, RTS, RPG, SPORTS.
	Reset Game (Ponovo postavi igre)	Ponovo postavlja sva podešavanja u okviru podešavanja menija Game (Igra) na fabrički podrazumevane vrednosti.
	5 7	

lkona	Meni i podmeniji	Opis
Ì.	Brightness/ Contrast (Osvetljenost/ Kontrast)	Upotrebite ovaj meni da aktivirate podešavanja za Svetlina/Kontrast.
		Image: Contract Image: Contract Image: Contract Image: Contract
		\$2721HGFA
	Brightness (Osvetljenost)	Brightness (Osvetljenost) podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).
		Pomerite džojstik nagore da biste povećali osvetljenost.
		Pomerite džojstik nadole da biste smanjili osvetljenost.
	Contrast (Kontrast)	Prvo podesite Brightness (Osvetljenost) , a zatim podesite Contrast (Kontrast) samo ako je potrebno dalje podešavanje.
		Pomerite džojstik nagore da biste povećali kontrast, a pomerite ga nadole da biste smanjili kontrast (između 0 i 100).
		Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.

(Dell

lkona	Meni i podmeniji	Opis		
Ð	Input Source (Izvor ulaza)	Koristite meni Input Source (Izvor ulaza) da biste birali između različitih video signala koji su povezani s vašim monitorom.		
		Came DP ★ Engintness/Contrast > HDM11 ← Input Source HDM12		
		Lag Collisity Androseneet > Un ▲ Audio Reset Input Source X Image: Manual Source Image: Manual Source X Image:		
		52721HGFA		
	DP	Izaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort) konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.		
	HDMI 1	Izaberite HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz kada koristite HDMI		
	HDMI 2	konektor. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.		
	Auto Select (Automatski izbor)	Uključite funkciju da biste omogućili da monitor automatski skenira dostupne izvore ulaza. Pritisnite dugme džojstika da biste potvrdili izbor.		
	Reset Input Source (Poništi izvor ulaza)	Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.		

(Dell

na	Meni i podmeniji	Opis	
]	Display (Prikaz)	Koristite meni Prikaz da biste podesili sliku. 🛞 🛛 Dell 27 Gaming Monitor	
		Game Aspect Ratio → Wide 16.9	¢ ×
	Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)	Podešava odnos slike na Wide 16:9 (Wide/Široki 16:9) 4:3 ili 5:4 .	١,
	Input Color Format (Format boje ulaza)	 Omogućava vam da podesite režim video ulaza na: RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan s računarom (ili DVD plejerom) pomoću DP ili HDMI kabla. YPbPr: Izaberite ovu opciju ako vaš DVD plejerom podržava samo YPbPr izlaz. (W) Del 27 Gaming Monitor 	
		Came Aspect fastic ★ BrightnesstContrast input Galer Format in Cale ← board Source Starpnes YB9A* ← Distry Reset Diplay ← Auso ☐ Menu ☆ Personatize II Other	¢ ×
	Sharpness	Čini da slika izgleda oštrija ili mekša.	
	(Oštrina)	Pomerajte džojstik nagore i nadole da biste podešavali oštrinu od "0" do "100".	
	Reset Display (Poništi prikaz)	Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.	

(DELL

lkona	Meni i podmeniji	Opis			
▲ >	Audio (Zvuk)	(eec.) Delt 27 Gaming Monitor			
		Come Volume > 50	¢ ×		
	Volume (Jačina tona)	Omogućava vam da podesite nivo jačine tona izlaza za slušalice.			
		Koristite džojstik da biste podesili jačinu tona u rasponu o 0 do 100.			
	Reset Audio (Poništi zvuk)	Vraća zvuk na fabrička podešavanja.			
Ξ	Menu (Meni)	Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja prika na ekranu, kao što su jezici prikaza na ekranu, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.			
		Cance Language > English ☆ Brightness/Contrast Tanngarency > 20 □ Input Source Timer > 20s □ Daptay Reset Menu ◆ Audos ■ Menu ◇ Pencontaines □ Others	∲ ×		
	Language (Jezik)	Podesite prikaz menija na ekranu na neki od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljani kiposki ili jezenski)			
	Transparency (Prozirnost)	Izaberite ovu opciju da biste promenili prozirnost menija pomeranjem džojstika nagore ili nadole (min. 0 / maks. 100).			

Dell

lkona	Meni i podmeniji	Opis			
	Timer (Tajmer)	OSD Hold Time (Vreme zadržavanja prikaza na ekranu): Podešava dužinu vremena tokom kojeg prikaz na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete neki taster. Pomerajte džojstik da biste podesili klizač u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.			
	Reset Menu (Poništavanje menija)	Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.			
	Personalize (Personalizacija)	Image: Second			
	Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)	Možete da izaberete neku od sledećih funkcija: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Game Enhance			
	Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)	 Mode (Rezima poboljsanja igre), AMD FreeSync Premium, Dark Stabilizer (Stabilizacija crne), Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast), Input Source (Izvor ulaza), Aspect Ratio (Odnos širina/ visina), Volume (Jačina tona) i podesite je kao taster prečice. 			
	Shortcut Key 3 (Taster prečice 3)				
	Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)	Omogućava vam da podesite status indikatora napajanja radi uštede energije.			
	Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)	Vraća tastere prečica na podrazumevane vrednosti.			



lkona	Meni i podmeniji	Opis					
<u></u>	Others (Ostalo)	Izaberite ovu opciju da biste promenili podešavanja prikaza na ekranu, kao što su DDC/CI, LCD Conditioning (LCD kondicioniranje) itd.					
		Dell 27 Gaming Monitor					
		Game Brightness/Contrast Input Source	Display Info DOC/CI LCD Conditioning		¢		
		Display Audio Menu	Firmware Service Tag Reset Others		×		
		Personalize	Factory Reset				
				S2721HGFA			
	Display Info (Prikaz informacija)	Prikazuje trenutna podešavanja monitora.					
	DDC/CI	DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podesite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.					
		Odaberite Off (Isključeno) da isključite ovu opciju.					
		Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo optimalan učinak svog monitora.					
		Dell 27 Gaming Monitor					
		 Game ∰ Brightness/Contrast ⊕ Input Source 			¢		
		Display Audio Menu Yersonalize			×		
		Ef Others					

(Dell

ona	Meni i podmeniji	Opis			
	LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)	Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršavanje programa. Odaberite On (Uključeno) da pokrenete proces.			
		G Came Brightness/Contrast Input Source	Display Info DDC/Cl LCD Conditioning	On	÷
		Display Audio Menu			×
		Personalize Others			
		Prikazuje verzija firmvera monitora. Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identifikuje specifikacije proizvoda i		2721HGFA	
	Firmware (Firmver)				
	Service Tag (Servisna oznaka)				

pristupi informacijama o garanciji.
MAPOMENA: Servisna oznaka je takođe odštampana
na nalopnici koja so nalazi na zadnjom dolu poklonca

Reset Others (Poništi ostalo)	Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI, na fabrička podešavanja.
Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)	Vraća sve unapred podešene vrednosti na fabričke podrazumevane vrednosti.



Poruke upozorenja prikaza na ekranu

Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, možete da vidite sledeću poruku:



To znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji se prima sa računara. Pogledajte **Specifikacije Monitora** za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1920 x 1080.

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/Cl funkcija deaktivira:



Možete da vidite sledeću poruku kada pokušate da uključite funkciju **MPRT**, a brzina osvežavanja je manja od 120 Hz:



Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u OSD.

DEL

Izaberite stavke prikaza na ekranu Uključeno u režimu pripravnosti pomoću funkcije Personalizuj i prikazaće se sledeća poruka:



Ako podesite nivo osvetljenosti iznad podrazumevanog nivoa, preko 75%, prikazaće se sledeća poruka:



Ako pritisnite bilo koji taster izuzev tastera za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:



Ako je izabran DisplayPort, HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz, a odgovarajući kabl nije povezan, pojavljuje se pokretni dijalog kao što je prikazano ispod.





Dell 27 Gaming Monitor
• No HDMI 1 Cable The display will go into Standby mode in 4 minutes.
Dell.com/support/S2721HGFA
S2721HGFA
ili
Dell 27 Gaming Monitor
💬 0 No HDMI 2 Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
Dell.com/support/S2721HGFA
S2721HGFA

ili

Kada izaberete stavke prikaza na ekranu za Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti) u okviru funkcije Other (Ostalo), pojaviće se sledeća poruka:

Deell	Dell 27 C	Gaming Monito	or	
	Are you sur	e you want to rese	et to default setting	s?
		Yes	No	
				S2721HGFA

Za više informacija pogledajte Rešavanje problema.

DEL

Zaključavanje dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu

Možete da zaključate dugmadi za kontrolu na zadnjem panelu da biste sprečili pristup meniju prikaza na ekranu i/ili dugmetu za napajanje.



Da biste zaključali dugmad:

- 1. Pritisnite i držite **Button 5 (Dugme 5)** četiri sekunde, nakon čega se na ekranu prikazuje meni.
- 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
 - Menu Buttons (Tasteri menija): Izaberite ovu opciju da biste zaključali svu dugmad osim dugmeta za napajanje.
 - **Power Button (Taster za napajanje):** Izaberite ovu opciju da biste zaključali samo dugme za napajanje.
 - Menu + Power Buttons (tasteri menija + napajanja) Izaberite ovu opciju da biste zaključali svu dugmad za kontrolu na zadnjem panelu.

Da biste otključali dugmad, pritisnite i držite **Button 5 (Dugme 5)** četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni. Izaberite **Unlock icon (Ikonu otključavanja)** a da biste otključali dugmad.



Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

- U operativnim sistemima Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:
 - Samo u operativnom sistemu Windows 8/Windows 8.1: izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste se prebacili na klasičnu radnu površinu. U operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7 preskočite ovaj korak.
 - 2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Screen Resolution (Rezolucija ekrana).
 - Kliknite na padajuću listu Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i izaberite 1920 x 1080.
 - **4.** Kliknite na dugme **OK**.

U operativnom sistemu Windows 10:

- Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Display Settings (Podešavanja prikaza).
- 2. Kliknite na Advanced display settings (Napredna podešavanja prikaza).
- 3. Kliknite na padajuću listu Resolution (Rezolucija) i izaberite 1920 x 1080.
- 4. Kliknite na Apply (Primeni).

Ako ne vidite **1920 x 1080** kao opciju, možda je potrebno da ažurirate upravljački program za grafičku karticu. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell stoni ili prenosivi računar:

 Idite na lokaciju https://www.dell.com/support, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell :

- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

DELL

Rešavanje problema

UPOZORENJE: Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva.

Samostalni test

Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

- **1.** Isključite i računar i monitor.
- Izvucite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testiranja, uklonite sve digitalne i analogne kablove sa zadnjeg dela računara.
- 3. Uključite monitor.

Pokretni dijalog bi trebalo da se pojavi na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a radi ispravno. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.



DEL



- **4.** Ovaj dijalog se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ako se video kabl izvuče ili ošteti.
- 5. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodnog postupka, proverite vašu video karticu i računar jer vaš monitor radi ispravno.



Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da utvrdite da li je greška ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem s vašim računarom i video karticom.



Da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku:

- 1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- **2.** Izvucite video kabl/kablove sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
- Pritisnite i držite Dugme 5 tokom 4 sekunde; sistem će prikazati poruku na ekranu, izaberite pi i pritisnite Dugme 1. Prikazuje se sivi ekran.
- 4. Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
- 5. Pomerite džojstik (Dugme 1) nadesno. Boja ekrana se menja u crvenu.
- 6. Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
- **7.** Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili displej sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima i ekranom s tekstom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite Dugme 5.

Ako ne otkrijete nijednu nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.



Najčešći problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da naiđete, kao i moguća rešenja:

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/isključen LED indikator napajanja	Nema slike	 Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i učvršćen. Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu. Proverite da je taster za napajanje potpuno izašao. Proverite da ste izabrali ispravan ulazni izvor u meniju Izvor ulaza.
Nema video signala/uključen LED indikator napajanja	Nema slike ili nema osvetljenja	 Povećajte kontrole za osvetljenost i kontrast preko prikaza menija na ekranu. Izvršite funkciju samostalne provere monitora. Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Proverite da ste izabrali ispravan ulazni izvor u meniju Izvor ulaza.
Pikseli nedostaju	LCD ekran ima tačkice	 Isključite i uključite napajanje. Piksel koji je trajno isključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Zaglavljeni pikseli	LCD ekran ima svetle tačkice	 Isključite i uključite napajanje. Piksel koji je trajno isključen je uobičajena greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte veb-lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je isuviše tamna ili isuviše svetla	 Vratite monitor na fabrička podešavanja. Podesite kontrole osvetljenja i kontrasta preko prikaza na ekranu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	 Nemojte vršiti korake za rešavanje problema. Odmah se obratite kompaniji Dell.

DELL

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor se povremeno pokvari pa onda ponovo radi	 Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor s računarom pravilno povezan i učvršćen. Vratite monitor na fabrička podešavanja. Pokrenite funkciju samostalnog testiranja monitora i utvrdite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Nedostaje boja	Slici nedostaje boja	 Izvršite funkciju samostalne provere monitora. Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor s računarom pravilno povezan i učvršćen. Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	 Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešeni režimi) u meniju Color (Boja) prikaza na ekranu u zavisnosti od aplikacije. Podesite vrednost R/G/B (crvena/zelena/plava) pomoću opcije Custom Color (Prilagođena boja) u meniju Color (Boja) prikaza na ekranu. Promenite opciju Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u meniju Color (Boja) prikaza na ekranu. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje slike zbog statične slike koja je previše dugo ostala na monitoru.	Na ekranu se pojavljuje bleda senka statične slike koja je bila prikazana	 Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Opcijama napajanja ili Mac Energy Saver-u. U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.

(Dell

Problem	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu,ali ne popunjava celu površinu prikaza	 Proverite podešavanje za Aspect Ratio (Odnos širina/visina) u meniju Display (Prikaz) prikaza na ekranu. Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Monitor ne može da se podesi korišćenjem tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	 Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga utaknite, a zatim uključite monitor.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlost lampice je bela.	 Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu za uštedu energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. Proverite da li je signalni kabl pravilno priključen. Ako je potrebno, ponovo priključite signalni kabl. Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	 Zbog različitih video formata (odnosa širina/ visina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.

Problemi specifični za proizvod

Rešavanje problema | 57

DELL

Dodatak

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za obaveštenja od FCC i druge regulatorne informacije pogledajte veb-lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na adresi

https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje s kompanijom Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama – pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)



MAPOMENA: Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na računu, fakturi, pakovanju ili u katalogu proizvoda kompanije Dell.

Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od države i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne na vašem području.

Da biste dobili sadržaj podrške za monitor na internetu:

Pogledajte lokaciju https://www.dell.com/support/monitors.

Da biste kontaktirali s kompanijom Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi sa uslugama za korisnike:

- 1. Idite na https://www.dell.com/support.
- 2. Potvrdite svoju zemlju ili region u padajućem meniju "Izaberite zemlju/region" u donjem desnom uglu stranice.
- 3. Kliknite na "Obratite nam se" pored padajuće liste sa zemljama.
- **4.** Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5. Izaberite način na koji želite da kontaktirate s kompanijom Dell koji vam najviše odgovara.

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu:

S2721HGFA: https://eprel.ec.europa.eu/gr/1294004

